

エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます

■1997～2004年度の生産品

 :高速点滅
  :点滅
  :おそい点滅
  :消灯

運転ランプ	タイマーランプ	エラー内容	主な原因
 消灯	 連続点滅	室内-室外間の通信異常	室外基板・室内基板の故障 接続配線の接続不具合
 2回点滅	 連続点滅	室内センサー異常	室内センサー・室内基板の故障
 3回点滅	 連続点滅	室外センサー異常	室外センサー・室外基板の故障
 4回点滅	 連続点滅	室内電気部品異常	室内電気部品・室内基板の故障
 5回点滅	 連続点滅	室外電気部品異常	室外電気部品・室外基板の故障 コンプレッサの故障
 6回点滅	 連続点滅	室内ファンモータ異常	室内ファンモータ・室内基板の故障
 7回点滅	 連続点滅	ガス/熱交換器関係異常	ガス不足 冷凍サイクル部品・室外電気部品の故障
 8回点滅	 連続点滅	室外電気部品異常	室外電気部品・室外基板の故障

●故障ではない表示

運転ランプ	タイマーランプ	エラー内容	主な原因
 交互点滅連続	 交互点滅連続	停電復帰	停電やプラグ抜差しで一旦電源が切れた時
 同時点滅連続	 同時点滅連続	試運転表示	試運転時
 おそい点滅連続	 消灯	霜取運転	暖房中の室外ユニット霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります)