

エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます

■2011年度以降の生産品

○ : 点滅 ○ : おそい点滅 ○ : 消灯

運転ランプ	タイマーランプ	クリーンランプ お知らせランプ おそうじ/内部クリーンランプ	エラー内容	主な原因			
○	消灯	○	2~5回点滅	○	消灯	室内-室外間の通信異常	室外基板・室内基板の故障 接続配線の接続不具合
○	消灯	○	6~8回点滅	○	消灯	室内電気部品異常	室内電気部品・室内基板の故障
●	2回点滅	○	2~3回点滅	○	消灯	室内センサー異常	室内センサー・室内基板の故障
		○	6回点滅	○	消灯	室内電気部品異常	室内電気部品・室内基板の故障
●	3回点滅	○	2~4回点滅	○	消灯	室外センサー異常	室外センサー・室外基板の故障
●	4回点滅	○	2~8回点滅	○	消灯	室内電気部品異常	室内電気部品・室内基板の故障
●	5回点滅	○	2~7回点滅	○	消灯	室外電気部品異常	室外電気部品・室外基板の故障
		○	6回点滅	○	消灯	室外ファンモータ異常	室外ファンモータ・室外基板の故障
●	6回点滅	○	2~3回点滅	○	消灯	室内ファンモータ異常	室内ファンモータ・室内基板の故障
		○	4~5回点滅	○	消灯	サイドファン異常	サイドファンモータ・室内基板の故障
●	7回点滅	○	2~4回点滅	○	消灯	ガス/熱交換器関係異常	ガス不足 冷凍サイクル部品・室外電気部品の故障
●	8回点滅	○	2~6回点滅	○	消灯	室外電気部品異常	室外電気部品・室外基板の故障

●故障ではない表示

運転ランプ	タイマーランプ	クリーンランプ お知らせランプ おそうじ/内部クリーンランプ	エラー内容	主な原因			
●	交互点滅連続	○	交互点滅連続	○	消灯	停電復帰	停電やプラグ抜き差しで一旦電源が切れた時
●	同時点滅連続	○	同時点滅連続	○	消灯	試運転表示	試運転時
●	おそい点滅連続 (7秒点灯2秒消灯)	○	消灯	○	消灯	霜取運転	暖房中の室外ユニット霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります)
						内部クリーン(注1)	内部クリーン運転時
○	消灯	○	消灯	●	おそい点滅連続 (7秒点灯2秒消灯)	ダストボックスのおそうじ時期表示	ダストボックスのお手入れが必要な時

注1: クリーンランプ・お知らせランプ・おそうじ/内部クリーンランプのいずれもない機種に限ります